



Préparation au contrôle de pulvérisateur

- Pour débiter le contrôle il est **impératif** que le **propriétaire** ou le chauffeur habituel soit **présent** que le **pulvérisateur** soit **attelé** au tracteur et en **état de marche**
- Le **pulvérisateur** doit être **lavé** à l'**intérieur** comme à l'**extérieur**
- **Pulvérisateur rempli** avec de l'eau à la hauteur de 500 litres pour les cuves moulées, 10 cm au dessus du raccord pour les cuves en deux parties et plein pour les cuves inférieures à 500 litres
- **Filtres et buses nettoyés** et facilement démontables
- Présence du **protège cardan** complet et **grille** de turbine pour les atomiseurs
- Le pulvérisateur ne doit **pas** présenter de **fuites**
- vérifier pour ceux qui possèdent une **turbine**, le système de **débrayage**

PULVETEC

rue Gay Lussac 47400 Tonneins Tel/fax : 05 53 84 43 90 portable : 06 71 25 10 86 Mail : contact@pulvetec.fr

SIRET : 514 911 155 000 18 code APE : 7112 B RCS : Agen 2009 B 534