

INSPECTIONS A L'ARRET

RAMPE GRANDE CULTURE

1. Inspections préliminaires			
Présence du propriétaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suivi de l'inspection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tracteur habituel (DPA porté)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fonctionnalité du pulvérisateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fuites excessives	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remplissage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Propreté de l'extérieur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Propreté de l'intérieur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antidécrochage flexibles hydrauliques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usure flexibles hydrauliques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pliures flexibles hydrauliques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nettoyage des filtres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection cardan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Immobilisation protège cardan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cardan : bol de protection côté tracteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cardan : bol de protection côté pulvé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection arbres tournant sur pulvé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection pièces mobiles sur pulvé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixations au châssis : cuve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixations au châssis : pompe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixations au châssis : élément structure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixations au châssis : ventilateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modification structurelle importante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Support de rampe non solidaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blocage rampes au transport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Débrayage ventilateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Etat général			
Attelage : déformation (mineure/majeure)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attelage : modification (mineure/majeure)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attelage : corrosion (mineure/majeure)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Châssis & structure : déformation (mineure/majeure)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Châssis & structure : lésions (mineure/majeure)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Châssis & structure : lésions soudures (mineure/majeure)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Châssis & structure : corrosion (mineure/majeure)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Châssis & structure : jeux (faibles/importants)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulique pulvé antidécrochage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulique pulvé usure importante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulique pulvé pliures importantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulique pulvé fuites huile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneus : symétrie montage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneus : gonflage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneus endommagés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneus usés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Rampe de pulvérisation			
Courbure verticale (faible/importante)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parallélisme sol (faible/importante)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Déformation horizontale (faible/importante)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lésions aux soudures (mineure/majeure)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Corrosion (mineure/majeure)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jeux aux articulations (faibles/importants)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tronçon escamotable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buse extrémité : contact avec le sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositif de stabilisation : fonctionnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositif de stabilisation : fonctionnement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réglage en hauteur : impossible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réglage en hauteur : état	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réglage en hauteur : fonctionnement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réglage en hauteur : inadapté	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porte-jet : symétrie du montage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porte-jet : espacements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porte-jet : aplomb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porte jet : fêlé / cassé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porte-jet : usure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Cuve			
Bouchons : absents	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bouchons : fêlés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bouchons : cassés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bouchons : percés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bouchons inadaptés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bouchons : maintien en position fermée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jauge : présence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jauge : fonctionnelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jauge : lisibilité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Incorporateur : présence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Incorporateur : fonctionnement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. FLEXIBLES			
Pliures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usure (mineure/majeure)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. FILTRES			
Filtre aspiration : présence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre aspiration : isolable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre aspiration : démontable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre aspiration : joint	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre aspiration : tamis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre refoulement central : présence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre refoulement central : isolable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre refoulement central : démontable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre refoulement central : joint	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre aspiration : tamis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre de sections : présence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre de sections : isolable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre de sections : démontable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre de sections : joint	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre de sections : tamis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre aux buses : présence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre aux buses : démontable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre aux buses : joint	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre aux buses : tamis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre aux buses : homogénéité de montage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Buses			
Hétérogénéité de marque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hétérogénéité de matériau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hétérogénéité de type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hétérogénéité d'angle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hétérogénéité de calibre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Orientation du montage : homogénéité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Orientation du montage : incorrecte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Soufflerie			
Caisson ventilateur : déformation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caisson ventilateur : perforation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caisson ventilateur : désaxé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Redresseurs d'air : déformation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Redresseurs d'air : cassés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pâles ventilateur : déformation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pâles ventilateur : détériorées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixation gaines d'adduction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gaines d'adduction : étanchéité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gaines d'adduction : obstruction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorties d'air : fixation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorties d'air : état	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorties d'air : obstruction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

